





トラッカー・単位パネル

CADtools をインストールすることで Illustrator に複数のパネルが組み込まれますが、本ページでは「トラッカー」、「単位」パネルを解説します。



オプションメニューを表示します

選択したオブジェクトの情報を表示します

オブジェクト変形時の原点位置を選択します

X・Y・△に値を入力すると移動しW・Hに値を入力すると変形します

変形時に縦横比を維持します

実行は元オブジェクトに適用しコピーは複製を作成します

複数オブジェクト選択時に個々のオブジェクトに対し適用します

面積を指定してオブジェクトを変形します

入力した値に応じてオブジェクトが移動します


実行は元オブジェクトに適用しコピーは複製を作成します

三角をクリックして移動方向を指定します

移動距離を指定します

斜め方向に移動する場合の拘束する角度を指定します

ズームレベルに基づき移動距離を調整します。



使用する単位を選択し値に単位を付加する場合はチェックします

使用する精度を選択します。寸法の詳細は詳細...で設定します

寸法を二段表示にする場合にチェックします

デフォルトではチェックされていて外すと以下の項目が表示されます

数値入力に関わる単位を設定し値に単位を付加する場合はチェックします

数値入力に関わる精度を設定します

CAD 定規に関わる単位を設定し値に単位を付加する場合はチェックします

CAD 定規に関わる精度を設定します

パネルに関わる単位を設定し値に単位を付加する場合はチェックします

パネルに関わる精度を設定します